

Handleiding - Spaans

Manual - Ejecucion correcta de un enjuague

1. Preparacion

1.1. Desconectar la manguera: Al final del llenado, desconecte la manguera del tanque y conectela al tanque de agua de enjuague.

1.2. Purga de la maquina:

- Inicie el ciclo de purga a traves de SCADA.
- Verifique si la tuberia esta completamente vacia.
- Si no, inicie nuevamente el ciclo de purga.

2. Limpieza del filtro

2.1. Retire el filtro de la carcasa y limpielo con agua.

2.2. Vuelva a colocar el filtro y apriete los tornillos firmemente.

3. Eliminacion del producto residual

3.1. Abra la llave de acero y la valvula para eliminar el producto residual de la maquina.

3.2. No olvide cerrar las valvulas despues de drenar.

4. Iniciar el ciclo de enjuague

4.1. En la interfaz de SCADA, presione 'enjuagar' y el ciclo comenzara automaticamente.

5. Inspeccion y finalizacion

5.1. Observe la salida de agua durante el enjuague y verifique si esta clara.

5.2. En el futuro, un refractometro indicara automaticamente cuando se completa el enjuague.