Handleiding - Turks

Kilavuz - Dogru durulama islemi

- 1. Hazirlik
- 1.1. Hortumu ayirma: Dolumun sonunda, hortumu tanktan ayirin ve durulama suyu tankina baglayin.
- 1.2. Makineyi ufleme:
- SCADA uzerinden ufleme dongusunu baslatin.
- Borunun tamamen bos olup olmadigini kontrol edin.
- Degilse, ufleme dongusunu tekrar baslatin.
- 2. Filtrenin temizlenmesi
- 2.1. Filtrenin cikarilmasi ve su ile temizlenmesi.
- 2.2. Filtrenin tekrar takilmasi ve vidalarin sikilmasi.
- 3. Artik urunun cikarilmasi
- 3.1. Çelik muslugu ve vanayi acarak makinedeki artik urunu cikarin.
- 3.2. Bosalttiktan sonra vanalari tekrar kapatmayi unutmayin.
- 4. Durulama dongusunu baslatma
- 4.1. SCADA arayuzunde 'durulama'ya basin ve dongu otomatik olarak baslar.
- 5. Kontrol ve Tamamlama
- 5.1. Durulama sirasinda su cikisini gozlemleyin ve berrak olup olmadigini kontrol edin.
- 5.2. Gelecekte, bir refraktometre otomatik olarak durulamanin tamamlandigini gosterecektir.