## **Handleiding - Nederlands**

## Handleiding - Correcte uitvoering van een spoeling

- 1. Voorbereiding
- 1.1. Slang ontkoppelen: Bij het einde van afvullen koppel je de slang los van de tank en sluit je deze aan op de spoelwatertank.
- 1.2. Leegblazen van de machine:
- Start de leegblaascyclus via SCADA.
- Controleer of de buis volledig leeg is.
- Indien niet, start je nogmaals een leegblaascyclus.
- 2. Reinigen van de filter
- 2.1. Haal de filter uit het filterhuis en reinig deze met water.
- 2.2. Zet de filter terug en draai de vijzen goed vast.
- 3. Restproduct verwijderen
- 3.1. Open de staalkraan en klep om restproduct uit de machine te verwijderen.
- 3.2. Vergeet niet om de kleppen weer dicht te draaien.
- 4. Starten van de spoelcyclus
- 4.1. Op de SCADA-interface druk je op 'spoelen' en de spoelcyclus start automatisch.
- 5. Controle & afronding
- 5.1. Kijk tijdens de spoeling naar de uitstroom van het water en controleer of deze helder is.
- 5.2. In de toekomst zal een refractometer automatisch aangeven wanneer de spoeling klaar is.